

## モニターの傾斜補正について

- 1 モニターを接続後、左右に傾斜している場合は、モニターの四つ角を持って補正して頂けるようお願いいたします。



- 2 モニターの四つ角を持って、少し力を入れてモニターを水平に調整してください。



※ モニターを横から縦へ 90 度ローテーションする機能が備わっております。

以上